

Autotransporter – Gebruiksaanwijzing



1. Ontgrendel achterlichten en draai deze naar buiten.



2. Kantel kentekenplaathouder naar voren.



3. Ontgrendel 2 haken voor aan de laadvloer.



4. Hydraulische pompkraan is naar rechts gedraaid.



5. Pomp totdat laadvloer gekanteld is.



6. Voertuig op laadbak plaatsen.



7. Hydraulische pompkraan naar links draaien.



8. Pomp totdat de laadbak weer vlak ligt.



9. Haken voor aan de laadbak vergrendelen.

10. Achterlichten naar binnen draaien.

11. Kentekenplaathouder rechtop kantelen.

12. Voertuig/Lading vast zetten met spanbanden in de haken van de laadvloer.

13. Op achterste rood/wit aangegeven deel van de laadbak GEEN wielbelasting plaatsen.

!! LET OP: De autotransporter moet altijd aan een voertuig gekoppeld zijn. !!



Plantinga Verhuur

Autotransporter



Gebruiksaanwijzing

Afmetingen (LxBxH)	5.30m x 2.00m x nvt
Max. totale massa	3500 Kilo
Max. laadvermogen	2600 Kilo
Leeg gewicht	900 Kilo Max.

Dorpsstraat 1 9482PA Tynaarlo 0592-542020