



Plantinga Verhuur

Autotransporter

Gebruiksaanwijzing



Afmetingen (LxBxH)	4.40m x 2.00m x
Max. totale massa	2700 Kilo
Leeg gewicht	850 Kilo
Max. laadvermogen	1850 Kilo

Dorpstraat 1 - 9482 PA Tynaarlo - 0592-542020

Autotransporter - Gebruiksaanwijzing



1

Oprijplaat ontgrendelen

Voordat u begint met kiepen dient u de oprijplaat achter naar beneden te doen. Dit doet u door aan beide kanten de pinnen te ontgrendelen en de oprijplaat te kantelen.



2

Vergrendeling losmaken

Voordat u begint met kiepen dient u de vergrendelingen aan de voorkant los te maken.

Deze moeten na belading weer vast!



3

Kiepen

Om het laadplateau **omhoog** te doen dient u de kraan naar **rechts** te draaien. Voor **omlaag** dient u de kraan naar **links** te draaien. U kunt nu de pomp gebruiken om het laadplateau omhoog of omlaag te pompen



4

Lier bedienen

Door de lierhendel **linksom** te draaien, draait u de kabel **van de lier** af.

Door de lierhendel **rechtsom** te draaien, draait u de kabel **op de lier**.

 LET OP: De aanhanger moet altijd aan de auto bevestigd zijn alvorens u begint met kiepen 