



Plantinga Verhuur

Boottrailer

Gebruiksaanwijzing



Afmetingen (LxBxH)

Max. totale massa

Leeg gewicht

Max. laadvermogen

1500 Kilo

400 Kilo

1100 Kilo

Dorpstraat 1 - 9482 PA Tynaarlo - 0592-542020

Boottrailer- Gebruiksaanwijzing



1

Verlichting loskoppelen

Koppel de verlichtingstekkers van de verlichtingsbalk los.



2

Stekker opbergen

Plaats de stekker in de bijbehorende houder.



3

Verlichting verwijderen

Door de handels van de verlichtingsbalk linksom te draaien, maakt u deze los. Hierna kunt u de verlichtingsbalk verwijderen.



LET OP: De aanhanger moet altijd aan de auto bevestigd zijn alvorens u begint met laden/lossen



Boottrailer - Gebruiksaanwijzing



Boot stabiliseren

Na het opladen van de boot dient u de boot te stabiliseren door de stabilisatie blokken tegen de boot aan te draaien.

Deze dient u na gebruik weer omlaag te draaien voor de volgende gebruiker.



Bediening

Als u het zwarte handeltje omlaag heeft draait u de band van de lier, met het zwarte handeltje omhoog draait u de band op de lier.



LET OP: De aanhanger moet altijd aan de auto bevestigd zijn alvorens u begint met laden/lossen

