



Plantinga Verhuur

Kieper

Gebruiksaanwijzing



Afmetingen (LxBxH)	3.00m x 1.80m x 0.30m
Max. totale massa	2700 Kilo
Leeg gewicht	860 Kilo
Max. laadvermogen	1840 Kilo

Dorpstraat 1 - 9482 PA Tynaarlo - 0592-542020

Kieper - Gebruiksaanwijzing



Pinnen bevestigen

Zorg er voor dat de zekeringspinnen goed vastgezet zijn alvorens u begint met kiepen van de laadbak. In totaal zijn er twee zekeringspinnen.



Achteruit kiepen

Om de laadbak op een normale manier te kiepen, bevestigt u de twee zekeringspinnen aan de achterkant.



Opzij kiepen

Om de laadbak zijdelings te kiepen, bevestigt u de de twee zekeringspinnen aan de kant waar u naartoe wilt kiepen.



Bediening

Om de laadklep te bedienen bevestigt u het bedieningspaneel aan het contact (deze bevindt zich aan de voorkant). Vervolgens kunt u de knoppen gebruiken om de laadbak omhoog of naar beneden te kiepen.

 LET OP: De aanhanger moet altijd aan de auto bevestigd zijn alvorens u begint met kiepen 